






KESSEL Bodenablauf *Der Ultraflache 79*


Floor drain *The Ultraflat 79* · Siphon de sol *L'ultraplat 79* · Scarico per pavimento *L'ultrapiatto 79* · Vloerafvoer de *ultravlakke 79* · Wpust podłogowy *Der Ultraflache 79*

- Würth Basic WIT PM 200 Art.Nr. 48 650
- Hilti HIT-1
- Fischer FIS VL
- Walraven WIS WVSF 200













016-809




Art.Nr. 48550

Art.Nr. 44703









016-811

















Art.Nr. 44702

KESSEL AG
 Bahnhofstraße 31 · 85101 Lenting
www.kessel.com

Technischer Kundendienst
 Ihren Ansprechpartner vor Ort finden Sie
 auf der KESSEL-Homepage: www.kessel.de/kundendienst







Icon	Bedeutung / Meaning / Signification / Significato / Betekenis / Znaczenie	Icon	Bedeutung / Meaning / Signification / Significato / Betekenis / Znaczenie
	Systemübersicht / System overview / Vue d'ensemble du système / Quadro del sistema / Systeemoverzicht / Przegląd systemu		Wartung / Maintenance / Maintenance / Manutenzione / Onderhoud / Konserwacja
	Einbau / Installation / Montage / Montaggio / Montage / Montaż		